UWAGI:

1. Układ pracy rozdzielnicy głowej RG: TN-S, 230/400V, 50Hz
   Układ pracy Instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz
2. Moc zainstalowana: Pi=677kW
   Moc szczytowa: Pz=306kW
3. Wszystkie wkładki bezpiecznikowe posiadają charakterystykę typu gG.
4. Obudowa rozdzielnicy nn IP 53, I klasa ochronności
5. Baterie kondensatorów/dławików i jej zabezpieczenie należy ostatecznie dobrać w etapie późniejszym po ostatecznym przesądzeniu i uwzględnieniu wyposażenia w urządzenia obiektu zasilanego z ww. stacji
6. Zapewnić możliwość zwarcia strony wtórnej przekładników prądowych analizatorów i przekładników prądowych regulatorów. Wszystkie przekładniki klasy dokładności 1. Przekładniki uziemić.
7. Parametry zwarciowe rozdzielnicy RG:
   - prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany
   - prąd zwarciowy szczytowy wytrzymywany
8. Nastawy wyzwalaczy zwarciowych zostaną dobrane na etapie wykonastwa po dokonaniu pomiaru impedancji obwodów
9. Dla realizacji wyłączeń pożarowych określonych stref pożarowych wybrane wyłączniki wyposażono w wyzwalacze wzrostowe typu WW (AC/DC 230V) umożliwiające wysterowanie na wyłączenie obwodów odbiorczych
10. Układ SZR należy zbudować w oparciu o sterownik przemysłowy wyposażony w odpowiednią ilość wejść i wyjść pozwalających na dokonanie przełączeń wybranych aparatów zgodnie z diagramem. Układ SZR musi zostać wyposażony w dotykowy panel LCD umieszczony na drziach rozdzielnicy głównej, który pozwoli na wizualizację pracy układu. Układ SZR należy wyposażyć w zasilacz UPS zapewniający poprawną pracę układu w przypadku zaniku napięcia.
11. Zasilacze UPS muszą posiadać wejścia wyłączenia awaryjnego używane do zdalnego wyłączenia awaryjnego urządzenia UPS poprzez przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wszystkimi wyłączeniami ppoż. będzie sterował układ SZR
12. Na odpływie rozdzielnicy RPV_AC należy zamontować miernik parametrów sieci 3-fazowej ND20 z 4 -kwadrantowym pomiarem mocy i komunikacją Modbus RTU, który ma za zadanie monitorować poziom energii oddawanej i w przypadku jej wykrycia dać sygnał układowi SZR do wyłączenia wyłącznika Q10. Ponowne załączenie może odbyć się tylko w trybie ręcznym.

DIAGRAM PRZEŁĄCZEŃ SZR

WYŁĄCZNIKI	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
PRACA NORMALNA	1	0	1	1	1	1	1	1	0
BRAK ZASILANIA 1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
BRAK ZASILANIA 2	1	1	0	0	1	1	1	1	0
BRAK ZASILANIA 1 I 2	0	0	0	-	-	-	-	-	-

1 - WYŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY
O - WYŁĄCZNIK OTWARTY


Zasilanie 1
200kW
Zasilanie 2
127kW
GRANICA OPRACOWANIA
SZR
SEKCJA 1
230/400V
50Hz
L1, L2, L3
In=400A
Pn=171kW
SEKCJA 2
230/400V
50Hz
L1, L2, L3
In=400A
Pn=118kW
Analizator sieci
Miernik parametrów sieci 3-fazowej ND20 z 4 -kwadrantowym pomiarem mocy i komunikacją Modbus RTU
monitoring BMS
RPV_AC
RP3,2
RP3,1
RP2,2
RP2,1
RP1,2
RP1,1
RP0,2
RP0,1
RPP,2
RPP,1
RS1
UPS
3kVA
batteria kond.i dławików BK1
batteria kond.i dławików BK2
RKW1
rez.
RPOZ
WP1
WP2
HDGs 2x1,5
HDGs 2x1,5
p. pożarowe wył. prądu
blok. mech.
PrPs=23/16kW
RWGs 5x10
PrPs=177/130kW
RWGs 5x150
PrPs=45/32kW
RWGs 5x16
PrPs=27/19kW
RWGs 5x10
PrPs=27/19kW
RWGs 5x10
PrPs=32/23kW
RWGs 5x10
PrPs=28/19kW
RWGs 5x10
PrPs=58/22kW
RWGs 5x16
PrPs=177kW
RWGs 5x10
PrPs=45/32kW
RWGs 5x16
PrPs=85/20kW
RWGs 5x50
PrPs=27/17kW
RWGs 5x16
PrPs=27/19kW
RWGs 5x10
PrPs=45/32kW
RWGs 5x16
PrPs=177/130kW
RWGs 5x150
PrPs=1/1kW
RWGs 5x4
PrPs=1/1kW
RWGs 5x4
PrPs=1/1kW
RWGs 5x4