
SCHEMAT INSTALACJI
WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI
(REZYSTANCYJNY SYSTEM AWARYJNY)
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TR7
TR8
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
KO1
KO2
KO3
KO4
KO5
KO6
KO6a
KO6b
KO6c
KO6d
KO7
KO8
KO8a
KO8b
KO8c
KO8d
KO9
KO10
KO11
KO12
KO13
KO14
KO15
KO16
KO17
KO18
KO19
KO20
KO21
KO22
KO23
RG1
RG2
RG3
RG4
RG5
RG6
RG7
RG8
1. przewód czujnikowy (czerwony)
2. przewód sygnałowy
3. przewód DH (niebieski)
Sterujący kanał przesyłania sygnałów
Kanał przesyłania sygnałów (przewody 2 i 3)
Kanał przesyłania sygnałów (przewody 1 i 2)
Kanał przesyłania sygnałów (przewody 1 i 3)
Kanał przesyłania sygnałów (przewody 1, 2 i 3)
Kanał przesyłania sygnałów (przewody 1 i 2) oraz zasilania
Kanał przesyłania sygnałów (przewody 1 i 3) oraz zasilania
Kanał przesyłania sygnałów (przewody 1, 2 i 3) oraz zasilania