

UWAGI:
- Na całej długości przewodu zastosować podsypkę 20cm i obsypkę 20 cm.
- Przewody należy układać w odległości wynikającej z warunków technicznych, a w miejscach zwężeń wykopów ze względu na bezpieczeństwo pracy.
- Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie obejrzeć i sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
- Uszkodzone rury i kształtki należy wymienić na nowe.
- Uszkodzenia powłok ochronnych należy naprawić.
- Przy robotach ziemnych szczególnie ostrożnie należy kopać w miejscach istniejących uzbrojeń podziemnych.
- Przed zasypaniem wykopu należy dokonać odbioru technicznego.
- Przewód należy układać na dnie wykopu wyrównanym bez grud kamiennych.
- Przewód musi być dobrze podparty na całej długości.
- Przy układaniu rur należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej