



1. Instalację należy wykonać z pomocą drutu ze stali ocynkowanej o średnicy 8mm
 2. Wszystkie elementy budowlane nie prowadzące zjadającego się nałt powierzchni dachu (kominy, masyzy dla urządzeń) należy wyposażyć w zwory i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu.
 3. Wszystkie metalowe elementy części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu (kominy, wyciągi, barierki) należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odstawalającym.
 4. Połączenia przewodów odpróżniających z uziołomem należy wykonać za pomocą przewodów uziołomujących z zaciskami problemierzami.
 5. W przypadku łączenia przewodów z różnych metal należy zastosować podkładki bimetalowe.
- Wszelkie połączenia należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC-61024-1.