

Instrukcja użytkowania urządzeń i instalacji zainstalowanych w obiekcie: parking Marina Bay, KPT KIELCE ul. Olszewskiego 6

Instrukcja obsługi instalacji:

Moduły fotowoltaiczne Amerisolar – zasady użytkowania

W celu zapewnienia optymalnej wydajności modułów zaleca się:

1. W normalnych warunkach pogodowych występujące opady deszczu są wystarczające aby utrzymać powierzchnię modułów w czystości. W razie konieczności należy przeczyszczyć powierzchnię modułu.
 2. Do czyszczenia należy używać wyłącznie czystej wody oraz miękkiej gąbki lub szmatki.
 3. W przypadku nagromadzenia się śniegu w górnej części modułów, nadmiar należy delikatnie usunąć z powierzchni modułów przy pomocy odpowiedniej szczotki. Nie dopuszczać do zalegania warstwy świeżego śniegu grubszej niż 50 cm i śniegu mokrego (kilkudniowego) grubszej niż 20 cm.
 4. Sprawdzać okresowo połączenia elektryczne i mechaniczne, zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń, które powinny być w nienaruszonym stanie oraz wolne od korozji.
 5. Nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian integralnych części modułów (skrzynka przyłączeniowa, diody bypass i złącza).
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy skonsultować się ze specjalistą.
- Urządzenia specjalistyczne, które wymagają wiedzy fachowej winny być konserwowane przez autoryzowanych przedstawicieli producenta lub Wykonawca powinien przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie przez producentów urządzeń.
- W odniesieniu urządzeń na gwarancji należy ściśle przestrzegać warunków gwarancji. Nie stosowanie się do powyższego w wyniku czego Zamawiający utraci prawo do gwarancji pełne zobowiązania w tym zakresie przejmuje Wykonawca, który się do utraty tej gwarancji przyczynił.